



普洛菲斯国际贸易(上海)有限公司

Pro-face China International Trading (Shanghai) Co., Ltd.

- 北京/Beijing

- 广州/Guangzhou

- 上海/Shanghai

- 深圳/Shenzhen

- 无锡/Wuxi

www.proface.com.cn

Pro-face Product Update

PU-PFC2009-054

2009年10月13日

关于GP-Pro EX V2.2x或V2.5x，对GP3000H系列或WinGP的功能键使用全局函数设置的重要通知

普洛菲斯国际贸易(上海)有限公司日前宣布，GP3000H系列和运行WinGP的IPC或通用计算机在使用GP-Pro EX V2.2x或V2.5x创建的包含全局函数设置的工程文件的过程中出现的问题，已经得到了解决，请参考以下信息。

■ 问题描述:

如果在工程文件中对功能键设置了全局函数，并将此工程文件从以下人机界面机型上传至安装画面和逻辑编程软件GP-Pro EX的PC，再用此软件打开该工程文件时，将显示错误消息“不能读取数据(The data could not be read)”。若在弹出错误消息后保存该工程文件，则全局函数设置可能会丢失。但结果并不会对运行此工程文件的人机界面造成任何影响。

■ 对应软件:

画面和逻辑编程软件GP-Pro EX	
软件版本	V2.20.000~V2.50.100 可在英文版的菜单栏中选择[Help]→[Version Info]或中文版的菜单栏中选择[帮助]→[版本信息]确认软件版本。
产品型号	EX-ED-V22, EX-ED-V25及升级到以上版本的产品

■ 对应机型:

产品系列	产品型号
GP3000系列H(手持)级机型	AGP3310H-T1-D24
	AGP3300H-S1-D24
	AGP3300H-L1-D24
运行WinGP的IPC系列	此IPC需要WinGP软件授权[型号: EX-WINGP-IPC]
运行WinGP的通用计算机	此通用计算机需要WinGP加密狗模块[型号: EX-WINGP-PCAT]

■ 解决措施:

如果在画面和逻辑编程软件GP-Pro EX屏幕上弹出了错误消息“不能读取数据(The data could not be read)”，请务必删除收到的工程文件，不要保存。如果需要修改此工程文件，请使用在PC上创建的源工程文件。修改完成后，首先请进行以下传输设置，然后再将工程文件传输到人机界面、运行WinGP的IPC或通用计算机。

<传输设置>

传输工程(Transfer project): 全部传输(All)

传输系统(Transfer system): 强制传输(Forced)

*如果没有源工程原文件，请联系当地Pro-face分支机构。

■ 疑问解答

感谢您对Pro-face产品的支持，如有疑问请与Pro-face联系。

技术热线: 021-6361-5008

网址: <http://www.proface.com.cn>

E-mail: Support@proface.com.cn