

切刀模式图示





Cutter Select: 选择切刀

Form[Cut] : 页结束后切纸.

Report[Cut]: 文档结束后切纸.

No Cut [No Feed]: 不切纸, 不走纸

Report[No Cut]: 文档结束不切纸

Form [No Cut]: 页结束不切纸