



照片要求:

免冠正脸照片(证件照); 照片以“卡号-姓名.jpg”/“卡号+姓名.jpg”/“卡号_姓名.jpg”/“卡号 姓名.jpg”的方式进行命名; 格式需为 jpg 格式(其他格式图片可通过电脑画图更改)

使用步骤:

1. 打开导入工具, 输入设备 IP (如果不知道设备 IP, 可将设备与电脑直连, 使用 EZTelnetool 工具查看设备 IP)
2. 选择导入库的类型(员工库/访客库/陌生人库)



3. 点击 **应用**, 选择照片存放路径(建议小批量多次导入), 点击“确认”开始导入, 可通过进度条查看进度
4. 图片导入完成后会提示: 文件处理完成; 如存在不成功图片, 可点击 **错误信息查看** 进行查看, 常见问题如下:

Pic Not Exist or Error-----照片不存在
Pic Decode Error-----解码失败
Pic Preprocess Error-----预处理失败
Pic Encode Error-----编码失败

Pic Named Error-----图片命名错误
将问题照片更改后, 放置在另一文件夹再次导入即可。

5. **人员信息查询** 该按钮可以查询所选库内的人员具体信息, 也可对人员进行单个删除。
6. **删除库** 该按钮可删除库内所有人员信息, 慎点
7. 如果使用的终端版本为 D005SP03/D006 版本, 可使用照片采集功能, 可进行现场采集录入(相对于照片导入, 消耗时间较长): 点击照片采集 **照片采集**, 进入采集界面



观察终端界面, 出现清晰正脸图像时, 点击“抓拍”, 抓拍图片后, 填写人员姓名和卡号, 点击“新增”, 如抓取照片符合标准, 新增成功, 会出现提示“新增成功”; 如果抓取照片不符合标准, 出现“新增失败”提示, 可以点击“查看”按钮, 查看具体失败原因, 调整后重新抓拍。